



Materialfreigabe / Wand Carbo e-Grid

ACHTUNG:

Carbo e-Therm Heizsysteme entsprechend der Installationsanleitung installieren. Dabei die Heizflächen nicht knicken und nicht zerkratzen. Carbo e-Grid beginnend an der Stromzuführung in Kleberbett einlegen und abrollen, mit Kunststoffspachtel eindrücken und Kleber glattziehen. Zur Installation der empfohlenen Produkte die Materialfreigaben und Herstellerangaben beachten. Die Heizfläche stellt eine elektrisch leitfähige Fläche dar, die bei Anschluss an die Stromversorgung stromführend ist. Es gelten die gesetzlichen Vorschriften und Regularien. Mögliche Optionen zur Spannungsversorgung sind in der Installationsanleitung dargestellt. Die Installation muss durch trainierte Fachkräfte erfolgen! Zusätzlich zu diesem Dokument wird dringend empfohlen, auch weitere relevante Dokumente zu beachten, die von FutureCarbon zur Verfügung gestellt werden (carbo-e-therm.de/partner/downloads/).

Keramische Fliesen / W0-I Nicht feuchtebeanspruchte Bereiche z.B. in Bad oder Küche		Keramische Fliesen / Platten	Naturstein
Fuge		G9S / G7 / G10	G10
Fliesenkleber		N23 / X90 OUTDOOR	
Fixierung Carbo e-Grid		Carbo e-Grid direkt in 8 + 9 einlegen	
Spachtelung		R1 / R4 / A950	
Grundierung	Alter Keramikbelag Wasserfeste Anstriche Kunstharzputze	P4	
	Zement-, Kalkzement- und Gipsputz	P51 im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	
	Gipskartonplatten Mauerwerk, Beton	P51 im Mischverhältnis 1:3 mit Wasser	
Bodensensor		Nicht erforderlich	

Siehe Installationsanleitung für weitere Details!